

لیست قطعات مدار سیستم سوخت رسانی

شرح قطعه	کد قطعه
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سوئيچ اينرسي	1203
رله دوپل	1304
پمپ بنزين	1211
سنسور دور موتور	1313
انژكتور سيلندر ۱	1331
انژكتور سيلندر ۲	1332
انژكتور سيلندر ۳	1333
انژكتور سيلندر ۴	1334
كوئل دوپل	1135
شير برقي كنيستر	1215
سنسور اكسيژن	1350
سنسور سرعت	1620
ناك سنسور	1120
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور (ECUموتور)	1220
سنسور موقعيت دريچه گاز	1316
سنسور فشار هواي ورودي	1312
استپر موتور	1225
كانكتور عيب يابي	C001
يونيت الكترونيكي ايموبلايزر	8208
ECU موتور	1320

