



Injection System - Soren Turbo SMS MUX	0101056
--	---------

شرح	کد
باتری	<b>BB00</b>
فیوز داخل محفظه موتور ، بالای FCM	<b>FNBF00</b>
سوئیچ	<b>SW00</b>
نود جلو آمپر	<b>ICN</b>
نود مرکزی داخل اتاق	<b>CCN</b>
نود جلو	<b>FN</b>
کنترل یونیت موتور	<b>1320</b>
رله دوپل(دو رله مجزا)	<b>1304</b>
کانکتور عیب یابی	<b>C001</b>
سوئیچ ایپرسی	<b>1203</b>
سنسور دور موتور	<b>1313</b>
انژکتور بنزین 1	<b>1331</b>
انژکتور بنزین 2	<b>1332</b>
انژکتور بنزین 3	<b>1333</b>
انژکتور بنزین 4	<b>1334</b>
شیر برقی کنیستر	<b>1215</b>
سنسور اکسیژن بالا	<b>1350</b>
سنسور اکسیژن پایین	<b>1351</b>
سنسور موقعیت میل سوپاپ	<b>1115</b>
ناک سنسور	<b>1120</b>
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	<b>1220</b>
پمپ بنزین	<b>4310</b>
سنسور فشار هوای ورودی	<b>1312</b>
کوئل سیلند 1	<b>1131</b>
کوئل سیلند 2	<b>1132</b>
کوئل سیلند 3	<b>1133</b>
کوئل سیلند 4	<b>1134</b>
موتور دریچه گاز	<b>1262</b>
سنسور پدال گاز	<b>1261</b>
سنسور فشار توربو	<b>1311</b>
سنسور فشار هیدرولیک فرمان	<b>7113</b>
سوئیچ پدال ترمز	<b>2100</b>
سوئیچ پدال گاز	<b>7045</b>
یونیت ایموبیلایزر	<b>8208</b>
سنسور دمای هوای محیط (آینه سمت راست)	<b>7415</b>
شیر کنترل دریچه هدر رو پرخوران (waste Gate)	<b>1233</b>
شیر کنار گذر تنجار (Dump Valve)	<b>1234</b>
سیستم خنک کننده موتور	<b>15--</b>
کروز کنترل	<b>73--</b>

