## نحوه پاک کردن کدخطا با برنامه ایسیوکیت

#### **۱- وارد برنامه <mark>دیاک</mark> می شویم و کدخطاهای مورد نظر را یادداشت می کنیم.**

vi Diag 5000 + Diag 4004 Version 4.5		
خطای عملکرد یا محدوده سنسور ۱ دریچه گاز	۱. [ P2620 ] (دائمی)	
اتصال به زمین سنسور وضعیت پدال گاز	۲. [ P0122 ] (دائمی)	
ورودی کاهش یافته سنسور پدال گاز ۲	۲. [ P0222 ] (دائمی)	
خطاي زمان انتظار ايمويلايزر	۴. [ P1629 ] (دائمی)	
قطع ارتباط سیستم ارتباطی کن با مادول بدنه	۵. [ U0140 ] (دائمی)	
قطع ارتباط با ترمز ضد قفل	۶. [ U0121 ] (دائمی)	
ایراد در محدوده یا عملکرد سنسور سرعت	۷. [ P0501 ] (دائمی)	
اتصال به زمين اوليه كويل ٢	^. [ P2303 ] (دائمی)	
اتصال به زمين اوليه كويل ١	۹. [ P2300 ] (دائمی)	
باز بودن یا اتصال به زمین سنسور وضعیت ۲ پدال گاز	۰۱۰. [ P2122 ] (دائمی)	
	·	



#### **۲- وارد برنامه ایسیوکیت می شویم و گزینه شناسایی ایسیو را انتخاب می کنیم.**

بازكردن بازكردن			فواندن مقایسه ریغتن پاک	تنظیمات قفل و پاک
دوباره فايل	، سَيْكَتَالُ فَيِن	ا قطع	ازقطعه باقطعه برئامه بودر	قطعه فيوزها كركن
ADDRESS		HEX		ASCIT
00000000	CO 00 00 00 04	3F 00 00 00 00	) 02 80 00 3F 00 80	?
00000010	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	) 53 31 30 33 31 37	
00000020	54 45 53 54 AF	AF AF AF AF AF	F AF AF 01 00 00 00	TEST
00000030	B1 9E 72 DC C0	04 02 00 00 00	) 00 80 FF 3E 00 80	r>
00000040	FE CA DE FA FE	AF FE CA 78 FE	2 17 80 74 3E 00 80	xt>
00000050	00 10 00 00 56	5C E4 70 00 00	00 00 00 00 00 00 00	V\.p
00000060	00 90 91 00 00	2D D9 22 FD 82	2 OC 20 C2 1F 37 OF	"7.
00000070	68 10 BF A1 0E	80 82 01 91 00	) 00 FD D9 FF 46 51	hFQ
00000080	08 00 C2 10 8B	00 70 F2 AB 10	) 80 FF 28 OF 91 00	p(
00000090	00 FD 34 21 D9	FF 45 51 08 00	) C2 10 8B 00 70 F2	4!EQp.
000000A0	AB 10 80 FF 28	OF 3B FO FF F	7 91 00 00 FD D9 FF	(.;
000000в0	3A E1 88 00 C2	10 OB OF 50 F1	AB 10 80 FF A8 0F	:P
000000000	91 00 00 FD 19	F0 E0 E0 C2 10	) 8B 00 80 F2 AB 10	
00000000	80 FF 59 FF EO	E0 00 90 80 50	) 80 4F 40 42 3F FO	YP.0@B?.
000000E0	OC 80 40 4F BF	14 1A 00 60 44	1 D9 43 FF FF 04 5F	@0`D.C
000000F0	24 FF FC 3E 00	90 01 44 00 F	5 D9 F4 FF FF 01 54	\$>DT
Device Info				
Device: PL4-F	LASHER2	Alg	orithm: OBD	Chip Size: 524288
Manufacturer:	VALEO	Pin	s: 1	Vcc/Vpp: 5.0 V / 12.0 V
Buffer Info				
Buffer Size: 15	572864	Ch	ecksum: 73A6 (hex)	Ok / Fail:

# All Detect الطفا یکی از ایسیوهای شناسایی شده از لیست زیر را انتخاب کنید ال All Detect الفایک از Siemens-CIX34 Pride-Petrol-E4-CIX(082SUMC4)

ECU Detect ...

ICU: NO or Unknown Immobilizer (ICU) !!! TCM: NO or Unknown GearBox ECU (TCM) !!! CNG ECU: NO or Unknown ECU Option !!! CBM/CCN: NO or Unknown CAN Node (Multiplex/EcxoMux/SMS/SPMUX) !!!

Cancel

### **3- داخل صفحه بافر کلیک راست یا از بالای صفحه برنامه ایسیوکیت** گزینه عملیات بافر،گزینه <mark>ماشین حساب</mark> را انتخاب میکنیم.

		ü						
Hex Calculator								
1	Number: 0444 O Hex O Decimal C SWAP Base O 8bit O 16bit O 24bit O 32bit							
F	Formula: ? SIEMENS_DTCR.c							
	<ul> <li>+ ÷ × x10 x16</li> <li>MC MR =</li> </ul>							
	اعمال فرمول							

TNM ECUKIT-5000	A CBM + Diag4004 + TUN + OPT:1 Ve	on 10.81	
عمليات فايل وتنظيم	کمکی ایسیو عملیات قطعه عملیات بافر	راهنما عمليا	
ازکردن بازکردن می از کردن دوباره فایل	فعال سازی ویرایش پر کردن حافظه جابجایی بایتها	يمات المتخاب تبديل خواندن مقايسه دانلود پاک مه تبديل زيمنس ازقطعه باقطعه زيمنس بودن؟	ساسایی ECU قط
ADDRESS	جستجو	HEX ASCTT	
00000000	کپی و بازیابی بافر	0 C4 F0 43 F7 CC F0 68 20	n 🛛
0000010	تنظيمات بافر	0 C4 F0 83 97 CC F0 28 60	C
0000020	يرش به آذرس	0 C4 F0 A3 97 CC F0 68 60	h`
0000030	شماره سريال محدكار	0 CC F0 88 20 CC F0 A8 20	
0000040	ستاره شریان خوندر	0 CC F0 C8 20 CC F0 E8 20	
0000050	ما شین حساب	0 CC F0 88 60 CC F0 A8 60@`	. <sup>5</sup>
0000060		0 CC F0 C8 60 CC F0 E8 60@	· `
0000070	پاد دردن شمارنده حطا و موقفیت	0 CC F0 08 A0 CC F0 28 A0 (	(.
0800000	CC F0 48 80 CC F0 68	30 CC F0 48 A0 CC F0 68 A0	h.
0000090	CC F0 08 C0 CC F0 28	20 CC F0 08 E0 CC F0 28 E0(	(.
0A00000	CC F0 48 C0 CC F0 68	20 CC F0 48 E0 CC F0 68 E0	n.
00000в0	CC F0 88 80 CC F0 A8	30 CC F0 88 A0 CC F0 A8 A0	
00000000	CC F0 C8 80 CC F0 E8	30 CC F0 C8 A0 CC F0 E8 A0	
00000000	CC F0 88 C0 CC F0 A8	20 CC F0 88 E0 CC F0 A8 E0	
00000E0	CC FU C8 CU CC FU E8	20 CC F0 C8 E0 CC F0 E8 E0	
00000F0	CC F0 08 08 CC F0 28	)8 CC F0 08 28 CC F0 28 28((	((
Device Info Device: 206_	CIM-E4(CGE)IK00501080-A	Algorithm: OBD1 Chip Size: 52	4288
Manufacturer:	SIEMENS	Pins: 144 Vcc/Vpp: 5.0 V	/ 12.0 V
Buffer Info Buffer Size: 5	24288	Checksum: 9AF7 (hex) Ok / Fail:	ا کَرْ ارش
File Name: C	:\Program Files (x86)\TNM\ECU_KIT\Du	p\Siemense_206(CGE)(IK00501080-A).TNC	

**۴- برای حذف کدخطا یادداشت شده،ابتدا گزینه Hex را انتخاب میکنیم.** 

**۵- در قسمت Number کدخطا مورد نظر را وارد میکنیم.** 

**!نکته: حرف انگلیسی P در اول کدخطا را در قسمت Number وارد نمی کنیم. برای** مثال اگر کدخطا ما P123 هستش فقط عدد 123 را در قسمت Number وارد میکنیم.

**6- از فرمول های داخل ماشین حساب،فرمول مربوط به ایسیو مورد نظر را با پسوند DTCR.c انتخاب میکنیم.برای مثال با داشتن <mark>ایسیو زیمنس</mark>،از فرمول های ماشین حساب گزینه Siemens-DTCR.c را انتخاب میکنیم.** 

**۷- در آخر گزینه اعمال فرمول را انتخاب میکنیم.** 



#### Calculator Message



DTC Code successfully Inactivated! Use Checksum correction before Using this Dump



## Calculator Message Error! DTC code does not found in dump! 1-Please enter DTC code in HEX format 2-DTC code has already been deleted! OK

### **\* در صورت بازشدن تصویر رو به رو یعنی کدخطا با موفقیت پاک شده است.**

**\* در صورت بازشدن تصویر رو به رو یعنی کدخطا پاک نشده است.** 

### **۸- بعد از پاک کردن کد خطا،به گزینه عملیات کمکی ایسیو رفته و گزینه اصلاح چکسام ایسیو را انتخاب میکنیم.**



**۹- در آخر گزینه دانلود زیمنس یا ریختن برنامه** رو انتخاب میکنیم.

**انکته: گزینه دانلود زیمنس فقط برای ایسیوهای زیمنس فعال می شود و** درایسیو های دیگر فقط ریختن برنامه فعال می شود.