

هنگام بسته بودن سویچ . ولتاژ مثبت باتری وارد پایه 2 رله دوپل شده و با عبور از بوبین رله اصلی (داخل رله دوپل) به پایه 52 از ECU میرسد و تغذیه حافظه آن را تامین می کند .

