

توجه! حذف کدهای خطا برای مواردی است که ایسیو بصورت **کاذب** خطا اعلام میکند و با تعویض سنسورها و بررسی سیمکشی و بروز رسانی برنامه ایسیو ، کدهای خطا برطرف نشده و هنوز از طرف شرکت تامین کننده ایسیو برنامه **اصلاحیه** ارایه نشده است.

وظیفه حذف این خطاها در دوران گارانتی بعهدہ شرکت خودروساز بوده و اعمال حذف کد خطا توسط تعمیر کار موجب **باطل** شدن گارانتی خواهد شد. خودرویی که حذف کدخطا در آن انجام شده براحتی توسط کارشناسان خودرو قابل تشخیص است.

حذف خطایی که علت واقعی دارد موجب عدم رسیدگی مناسب به خودرو و احتمال آسیب به موتور خواهد شد و در این صورت حق شکایت از تعمیرکار از طرف صاحب خودرو محفوظ است.

روش انجام:

ابتدا فرمول را به محل نصب برنامه کپی میکنید سپس در داخل برنامه دامپ مورد نظر را با شناسایی خودکار یا خواندن از ایسیو یا باز کردن فایل آماده قبلی، در بافر می آورید. برنامه ماشین حساب را اجرا کرده و فرمول مناسب با نوع ایسیوی دامپ لود شده را انتخاب کنید سپس دکمه Hex را در ماشین حساب بزنید و کد خطای ۴ حرفی را در قسمت Number تایپ کنید (بدون حرف P اول کد خطا) و دکمه اعمال فرمول را بزنید. (مثلا برای P1532 کافیسیت 1532 را تایپ کنید) سپس چکسام بگیرید. فایل آماده دانلود یا جیتگ است.